

1. Chọn kết nối (WIFI/SIM)

Bước 1: Bấm MENU TÙY CHỌN

Bước 2: Chọn Cài đặt

Bước 3: Nhập pass: 0000

Bước 4: Chọn Cài WLAN/SIM

2. Đăng nhập (LOGIN)

Bước 1: Bấm MENU TÙY CHỌN

Bước 2: Chọn ĐĂNG NHẬP

3. Giao dịch thanh toán (SALE)

Bước 1: Chọn BÁN HÀNG

Bước 2: Nhập số tiền cần thanh toán

Bước 3: Bấm Thanh toán

Bước 4: Chạm/Chèn/Quẹt thẻ
(đối chiếu thông tin thẻ)

Bước 5: Nhập mật khẩu thanh toán thẻ (nếu có)

Bước 6: Chọn ký hóa đơn trực tiếp trên máy/
ký trên hóa đơn in ra

Bước 7: Bấm Xác nhận nếu muốn in tiếp
liên Ngân hàng và liên Khách hàng

4. Tổng kết giao dịch (SETTLE)

Bước 1: Chọn kế toán

Bước 2: Nhập pass: 0000

Bước 3: Chọn máy chủ muốn tổng kết Bước

Bước 4: Bấm Tiếp theo để hoàn tất

5. In lại giao dịch

Bước 1: Bấm MENU TÙY CHỌN

Bước 2: Chọn In lại

Bước 3: Chọn chức năng tương ứng để in lại

Giao dịch/Hóa đơn cuối/Tổng kết cuối

6. Xem lịch sử giao dịch

Bước 1: Bấm MENU TÙY CHỌN

Bước 2: Chọn Lịch sử

Bước 3: Chọn Báo cáo tổng hợp/Báo cáo chi
tiết hoặc chọn giao dịch bất kỳ để xem chi
tiết

7. Hủy giao dịch (VOID)

Bước 1: Chọn HỦY

Bước 2: Nhập pass: 0000

Bước 3: Nhập số hóa đơn cần hủy

Bước 4: Đối chiếu thông tin giao dịch và
bấm Tiếp theo để tiến hành hủy giao dịch
***** Ghi chú *****

1. Yêu cầu lưu hóa đơn thanh toán thẻ có
chữ ký xác nhận của chủ thẻ trong vòng 18
tháng kể từ ngày giao dịch

2. Giao dịch Void: Không trả hàng hóa cho
Khách hàng

3. Dấu hiệu rủi ro về thẻ:

- Chủ thẻ có nhiều thẻ và
thanh toán đều không được
- Chủ thẻ sử dụng thẻ người
khác để thanh toán
- Không có tên chủ thẻ trên thẻ
và có dấu hiệu thẻ không hợp
lệ

❖ Yêu cầu: chủ thẻ xuất trình
CMT/CCCD hoặc hộ chiếu

**4. Liên hệ hotline hiển thị trên màn hình
Pos để được hỗ trợ sớm nhất.**

> **0903246900**

> **0903280900**

> **0903455900**